

ODX-3000



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tensión de salida sinusoidal
- Adecuado para el control motores
- Frecuencia salida seleccionable: 50/60Hz
- Tensión de salida ajustable
- Alto aislamiento entrada/salida 3000Vrms
- Inhibición remota
- Inversión de fases
- Control remoto RS232
- Alarma por contactos aislados de relé
- Paro remoto opto-acoplado
- Versión ferroviaria EN50155 opcional

GENERAL FEATURES:

- Sine wave output voltage
- · Suitable for motors control
- Selectable output frequency: 50/60Hz
- Adjustable output voltage
- High input-output isolation 3000Vrms
- Remote inhibit
- Reverse phase
- Remote control via RS232
- Alarm by isolated relay contacts
- Remote off opto-coupled
- Optional railway version EN50155

Model	Input	Output	Power	Output pe	eak current	⊏fficione:/	No load input current	
iviodei	Input	Output	Powei	Arms 5s	Apk 10ms (lopk)	Efficiency	No load input current	
7403	24 Vdc	400 Vac	2400 VA	5.25A	11A	89 %	< 1.58 A	
7404	36 Vdc	400 Vac	3000 VA	6.6A	11A	90 %	< 1.05 A	
7405	48 Vdc	400 Vac	3000 VA	6.6A	11A	91 %	< 0.79 A	
7406	72 Vdc	400 Vac	3000 VA	6.6A	11A	91 %	< 0.52 A	
7407	110 Vdc	400 Vac	3000 VA	6.6A	11A	92 %	< 0.34 A	


ENTRADA	INPUT	
Margen de tensión de entrada	Input voltage range	-30, +25% Vin nom
Rizado máximo a la entrada	Maximum input ripple	5% Vin nom (Vrms, 100Hz)
SALIDA	OUTPUT	
Tensión de salida	Output voltage	400Vac, 200400Vac via RS-232
Frecuencia de salida	Output frequency	50 / 60Hz via DIPswitch, 1660Hz via RS-232
Regulación de carga	Load regulation	< 4%
Regulación de línea	Line regulation	< 2% Vin -25% +25%, < 10% Vin -30% +30%
Distorsión tensión de salida THD	Output wave distortion THD	< 2% (average of 16 samples)
Rizado de salida AF	Output HF ripple	< 2.5%
AMBIENTE	ENVIRONMENTAL	
Temperatura de almacenamiento	Storage temperature	-25 80℃
Temperatura de funcionamiento:	Operating temperature:	
Plena carga	Full load	-25 55℃ (EN50155 T1)
50% de carga	50% load	-25 70℃ (EN50155 T3)
Humedad relativa sin condensación	Relative humidity without condensation	5 95%
Refrigeración	Cooling	Ventilador interno controlado /Controlled internal fan
MTBF (MIL-HDBK-217-E; G _b , 25℃)	MTBF (MIL-HDBK-217-E; G _b , 25℃)	100.000 h
CEM	EMC	
Inmunidad según	Immunity according	EN61000-6-2 (EN50121-3-2)
Emisiones según	Emissions according	EN61000-6-4 (EN50121-3-2)
SEGURIDAD	SAFETY	
Rigidez dieléctrica: Entrada / salida	Dielectric strength: Input /output	3000 Vrms / 50Hz / 1min
Rigidez dieléctrica: Salida / chasis	Dielectric strength: Output / ground	1500 Vrms / 50Hz / 1min
Rigidez dieléctrica: Entrada / chasis	Dielectric strength: Input / ground	500 Vrms / 50Hz / 1min
Seguridad según	Safety according to	EN60950-1
MECÁNICA	MECHANICAL	
Peso	Weight	<7150 g
PROTECCIONES	PROTECTIONS	
Protección contra sobrecargas <10ms	Protection against overloads < 10ms	Current limited at lopk
Protección contra sobrecargas >10ms	Protection against overloads > 10ms	I ² T limited by shutdown
Contra sobretemperatura	Against overtemperature	By shutdown
CONTROL	CONTROL	
LED de salida correcta	Output OK LED	Verde / Green
LED de entrada correcta	Input OK LED	Verde / Green
Alarma de fallo de entrada	Input alarm	Open when alarm. Maximum rating: 0.16A at 160Vdc
Alarma de fallo de salida	Output alarm	Open when alarm. Maximum rating: 0.16A at 160Vdc
Entrada inhibición remota	Remote OFF input	15 143 Vdc
Inversión de giro	Rotation inversion	15 143 Vdc



CONEXIONES / CONECTIONS SW3 J3 J7 LED1 LED2 J4 J5 J1 (-) J2 (+)

J1	-Vin	Terminals M6				
J2	+Vin	Terminals Mo				
J5 - 1	Protective Earth					
J5 - 2	Output R					
J5 - 3	Output S	Cables 1.5 2.5mm ²				
J5 - 4	Output T					
J5 - 5	Output Neutral					
J4 - 1	+ Phase inversion	Phoenix Contact MC1.5/4-G-3.81				
J4 - 2	 Phase inversion 	Filoenix Contact MC1.3/4-G-3.81				
J4 - 3	+ Remote ON/OFF	Recommended female:				
J4 - 4	- Remote ON/OFF	Phoenix Contact MC1.5/4-ST-3.81				
J7 - 1	Output alarm	Phoenix Contact MC1.5/4-G-3.81				
J7 - 2	Output alarm	T HOEFIIX CONTACT MICT.3/4-G-3.01				
J7 - 3	Input alarm	Recommended female:				
J7 - 4	Input alarm	Phoenix Contac MC1.5/4-ST-3.81				
J3 - 2	RS-232 Rx					
J3 - 3	RS-232 Tx	Sub-DB9 female				
J3 - 5	RS-232 GND	Sub-DD9 lemale				
J3 rest	Not connected					

DIAGRAMA DE BLOQUES / BLOCKS DIAGRAM



	Funciones RS232	RS232 functions		
	Tensión de entrada	Input voltage		
	Tensión de salida	Output voltage		
Monitoring	Corriente salida	Output current		
ivioriitoririg	Temperatura interna	Internal temperature		
	Frecuencia de salida	Output frequency		
	Potencia de salida	Output power		
	Paro por subtensión entrada	Input undervoltage lockout		
	Alarma de subtensión entrada	Input undervoltage alarm		
Cottingo	Paro / macha	On / Off		
Settings	Frecuencia de salida	Output frequency		
	Corriente salida máxima	Maximum ouput current		
	Tensión de salida	Output voltage		

DESCRIPCIÓN

La serie ODX-3000 está constituida por convertidores de corriente continua a corriente alterna sinusoidal trifásica, con aislamiento galvánico entre la entrada y la salida.

El equipo permite:

- Cambiar la frecuencia de salida mediante el DIP-switch-1 de SW3. OFF: 50Hz, ON: 60Hz
- Cambiar local / remoto (RS-232) mediante el DIP-switch-2 de SW3. OFF: local, ON: remote
- Parar la salida aplicando tensión entre 15 y 143V en los pines 3 y 4 de J4
- Arrancar motores mediante arranque suave. En el arranque, la tensión y frecuencia crece linealmente de 0V a la tensión establecida y de 16Hz hasta la frecuencia establecida. La pendiente de la rampa de arranque puede ser cambiada vía RS-232
- Establecer la velocidad de rotación de un motor según la relación tensión/frecuencia adecuada.
- Cambiar el sentido de rotación de un motor aplicando tensión entre 15 y 143V en los pines 1 y 2 de J4
- Monitorizar el estado de la tensión de entrada y salida mediante los contactos de sendos relés de estado sólido.
- Establecer y monitorizar parámetros mediante el puerto RS232

El ODX-3000 cuenta con una protección de potencia media máxima y otra de corriente de pico de máxima en la salida. Esto protege a los semiconductores incluso ante cortocircuitos en la salida. Además dispone de inhibición por subtensión de entrada, lo cual, permite proteger las baterías contra descargas destructivas.

DESCRIPTION

The ODX-3000 consists of three phase sine-wave DC-AC inverters with galvanic isolation between input and output.

The unit allows:

- Changing the output frequency by means of DIP-switch-1 of SW3. OFF: 50Hz, ON: 60Hz
- Change local / remote (RS-232) by means of DIP-switch-2 of SW3. OFF: local, ON: remote
- Shutdown applying voltage output 15 to 143V on pins 3 and 4 of J4
- Start-up motors by means of a soft start. In the start-up, the ouput voltage and frequency rise linearly from 0V to set voltage and form 16Hz to set frequency. The start-up ramp slope may be changed via RS-232 port
- Set the rotation speed of a motor according to the appropriate Voltage/Frequency ratio.
- Changing the rotation direction of a motor by applying voltage between 15 and 143V on pins 1 and 2 of J4
- Monitoring the status of the input and output voltage through the contacts of two separate solid state relays.
- · Set and monitor parameters via RS-232.

The ODX-3000 is equipped with a maximum average power protection as well as maximum output peak current protection. This protects the semiconductors even when an output short-circuit occurs. It also features a disable function for input undervoltage, which allows protecting the batteries from harmful discharges.


INSTALACIÓN


- El equipo dispone de 4 taladros roscados para el anclaje a una superficie de montaje.
- El equipo tiene ventiladores internos. Para una correcta refrigeración, la entrada y salida de aire deben estar libres de elementos que reduzcan el flujo de aire (distancia recomendada mínima a otros objetos 50mm)
- Efectuar la conexión según la figura.
- La frecuencia de salida por defecto es 50Hz. Si se requiere



DIMENSIONES / DIMENSIONS







Profundidad máxima de los tornillos M4: 4.5mm Maximum depth for the screws M4: 4.5mm

60Hz actuar el dip-switch según la figura.

Por motivos de seguridad es necesario:

- Proporcionar al equipo una envolvente de protección conforme a las directivas de seguridad eléctrica del país donde sea instalado.
- Incorporar un fusible a la entrada de una corriente inmediatamente superior a la corriente máxima de entrada.
- Usar conductores de sección apropiada para conectar entradas y salidas. En la tabla siguiente se muestran las corrientes máximas y las secciones mínimas de los conductores para cada una de las conexiones de potencia.

START-UF

- The unit has 4 threaded holes for the fixation on a mounting surface.
- The unit has internal fans. For an appropriate cooling, the air input and output should be free of elements that cause and an air flow reduction (minimum recommended distance to other objects 50mm).
- · Make connections as shown in the figure.
- The default output frequency is 50Hz. For 60Hz simply actuate the dip-switch as indicated in the figure.

For safety reasons, the following requirements must be met:

- Provide the equipment with some kind of protective enclosure that complies with the electrical safety directives in effect within the country where the equipment is installed.
- Include an input fuse with a rating immediately higher than the maximum input current.
- Use cables of adequate cross-section to connect inputs and outputs. The following table lists the maximum currents and the minimum cross-sections for the cables used for each power connection.

	Input	Input	Input	Input	Input	Output
	24V	36V	48V	72V	110V	400V
Maximum current	140 A	130 A	100 A	66 A	44 A	5.5 A
Cable cross-section	50	50	25	16	10	1.5
	mm²	mm²	mm²	mm²	mm²	mm²

OPCIONES	CÓDIGO DE PEDIDO
VERSION INDUSTRIAL	ODX-3000-74XX. B
VERSION FERROVIARIA	ODX-3000-74XX- T
OPTIONS	ORDERING CODE
INDUSTRIAL VERSION	ODX-3000-74XX- B
RAILWAY VERSION	ODS-3000-74XX- T
ACCESORIOS	CÓDIGO
Escuadras de montaje (dos unidades)	NP-9282
ACCESSORIES	CODE
Mounting brackets (two units)	NP-9282






ODX-3000


RS232 communications	Comunicaciones RS232
Configuration: 9600 bauds, parity none, 8 bits, 1bit stop	Configuración: 9600 baudios, sin paridad, 8 bits, 1bit stop
Protocol in ASCII code	Protocolo en código ASCII

Hea	ader	Function	Par	ameter	Returns	Explanation	Explicación
				٧	PTV===.=	Input voltage in Volts	Tensión de entrada en Voltios
				v	PTv===.=	Input voltage ripple in Volts	Rizado de tensión de entrada en Voltios
				U	PTURS===== [13]UST===== [13]UTR=====	Output voltage in Volts RMS ([13] = char 13 of ASCII code)	Tensión de salida en Voltios RMS ([13] = carácter 13 del código ASCII)
			ı		PTIR===.== [13] IS ===.== [13] IT ===.==	Output current in Amps RMS ([13] = char 13 of ASCII code)	Corriente de salida en Amperios RMS ([13] = carácter 13 del código ASCII)
			T PTT===.=		PTT===.=	Internal temperature in K	Temperatura interna en K
		_		F	PTF===.=	Nominal output frequency in Hz	Frecuencia salida nominal en Hz
		L		f	PTf∎∎∎.∎	Actual output frequency in Hz	Frecuencia salida instantánea en Hz
				u	PTumm.m	Actual output voltage set-point in V	Consigna instantánea de tensión de salida en V
			s		PTS===.=	Inverter state 999.9 → Enabled 000.0 → Disabled 222.2 → Blocked by overload 111.1 → Blocked by overload or shortcircuit	Estado del ondulador 999.9 → En marcha 000.0 → Parado 222.2 → Bloqueado por sobrecarga 111.1 → Bloqueado por sobrecarga, cortocircuito
				M	PTM	Model number	Modelo del producto
				R	PTR	Firmware version	Versión del firmware
			C	Other	PTE	Command not supported	Comando no soportado
			1	===.=	OK / ERR	Set the minimum input working voltage in V	Establece tensión entrada mínima trabajo en V
			2	===.=	OK / ERR	Set the minimum alarm input voltage in V	Establece la alarma de tensión mínima en V
			3		OK / ERR	Change the status bit (after start up enabled with SW3 =LOCAL and disabled with SW3 =REMOTE) 999.9 → Inverter enabled 000.0 → Inverter disabled	Cambia el bit de estado (después de arranque habilitado con SW3 =LOCAL y deshabilitado con SW3= REMOTE) 999.9 → Ondulador habilitado 000.0 → Ondulador deshabilitado
P	R		4		OK / ERR	Set the output voltage in Vrms (Vo) (output must be stopped) 050.0 ≤ ■■■.■ ≤ 405.0	Establece la tensión de salida (la salida debe de estar parada) 050.0 ≤ ■■■.■ ≤ 405.0
r	K		5		OK / ERR	Set the maximum output current in Arms 20% I _{nom} ≤ ■■■.■ ≤ 100% I _{nom}	Establece la corriente máxima de salida 20% l _{nom} ≤ ■■■.■ ≤ 100% l _{nom}
		G	6		OK / ERR	Set the nominal output frequency in Hz (Fo) (output must be stopped) 016.0 ≤ ■■■.■ ≤ 075.0	Establece la frecuencia nominal de salida (Fo) (la salida debe de estar parada) 016.0≤ ■■■.■ ≤ 075.0
			7		OK / ERR	Set the alarm maximum output current 0 < ■■■.■ ≤ 100% I _{max_warning}	Establece la corriente máxima de alarma 0 < ■■■.■ ≤ 100% I _{max_alarma}
			8		OK / ERR	111.1 → Reset the inverter	111.1 → Reinicializa el ondulador
			L		OK / ERR	Set the minimum input starting voltage in Volts	Establece la tensión de entrada mínima de arranque en Voltios
			0		OK / ERR	Set the initial frequency in the startup (Fi) 016.0 ≤ ■■■.■ ≤ 075.0	Establece la frecuencia inicial del arranque (Fi) 016.0≤ ■■■.■ ≤ 075.0
			Р		OK / ERR	Set the ramp-up in increment of "N" cycles per Hz in mode V/F, frequency changes or start-up (Note-1) 001.0 ≤ ■■■.■ ≤ 100.0	Establece la pendiente de cambio ascendente en incremento de "N" ciclos por Hz en modo V/F, cambios de frecuencia o durante el arranque 001.0 ≤ ■■■.■ ≤ 100.0
			Q	===.=	OK / ERR	Set the ramp-down in decrement of "N" cycles per Hz in mode V/F (Note-1) 002.0 ≤ ■■■.■ ≤ 100.0	Establece la pendiente de cambio descendente en decremento de "N" ciclos por Hz en modo V/F 002.0 ≤ ■■■.■ ≤ 100.0
			2		OK / ERR	Set a new output frequency in Hz (output must be run) 016.0 ≤ ■■■.■ ≤ 075.0	Establece una nueva frecuencia de salida en Hz (la salida debe de estar en marcha) 016.0 ≤ ■■■.■ ≤ 075.0
					OK / ERR	Set a new output voltage in Volts (output must be run) 050.0 ≤ ■■■.■ ≤ 405.0	Establece una nueva tensión de salida en Voltios (la salida debe de estar en marcha) 050.0 ≤ ■■■.■ ≤ 405.0
		М	3	===.=	OK / ERR	Set a new output frequency in Hz in mode V/F (output must be run) 016.0 ≤ ■■■.■ ≤ 075.0	Establece una nueva frecuencia de salida en Hz en modo V/F (la salida debe de estar en marcha) 016.0 ≤ ■■■.■ ≤ 075.0
			4	===.=	OK / ERR	Changes the output phase order 111.1 → Phase RST (direct phase) 222.2 → Phase SRT (reverse phase)	Cambia el orden de las fases de salida 111.1 → Fase RST (fase directa) 222.2 → Fase SRT (inversión de fase)

www.premium.es 4/7 09-07-2014 9502-134-4 CA-502-4

Note 1:





Example for N=1: start-up time = N x 1.7s for changes from 16Hz to 50Hz

Mode V/F curve

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO / WORKING PARAMETERS

				MODELS	3						
Protección térmica	Thermal protection	740X									
Temperatura interna de alarma	Internal warning temperature			88			٥С				
Temperatura interna de paro	Internal shutdown temperature	shutdown temperature 92				٥С					
Temperatura interna de re-arranque después de paro por sobre-temperatura	Internal restart temperature after over- temperature shutdown	'					۰C				
Parámetros tensión entrada	Input voltage parameters	7403	7404	7405	7406	7407					
Tensión máxima de paro instantáneo	Max. input voltage shutdown instantaneous	33.7	50.6	67.3	100.9	154.1	Vdc				
Tensión alta de paro temporizado 0.1s	Max. input voltage shutdown timed 0.1s	30.1	45.2	60.1	90.1	138.6	Vdc				
Tensión máxima de arranque	Maximum star-up voltage	29.9	44.9	59.8	89.7	137.4	Vdc				
Tensión mínima de arranque	Minimum star-up voltage	17.9	26.9	35.9	53.9	82.4	Vdc				
Tensión baja de paro temporizado 0.1s	Min. input voltage shutdown timed 0.1s	16.7	25.1	33.5	50.3	76.9	Vdc				
Tensión mínima de paro instantáneo	Min. input voltage shutdown instantaneous	14.4	21.6	28.7	43.1	65.9	Vdc				
Parámetros tensión de salida	Output voltage parameters										
Tensión de salida de sobrecarga profunda o cortocircuito	Output voltage of short circuit or deep overload	285				Vac					
Temporización cortocircuito	Time of short-circuit	1000				ms					
Tiempo arranque después de cortocircuito	Time of start-up after shutdown by short- circuit	2000			ms						
Número de intentos de arranque después de un cortocircuito	Number of start-up attempts after a short circuit			3							
Parámetros corriente de salida	Output current parameters	7403 74047407			407						
Corriente máxima continua	Maximum continuous output current		3.46		4.33		Α				
Corriente de alarma	Warning current		3.41		4.26		Α				
I ² t máximo de sobrecarga	Maximum overload I ² t	See figure below									
Tiempo de arranque después paro por sobrecarga	Start-up time after shutdown by overload		2000				ms				
Número de intentos de sobrecarga consecutivos	Number of attempts of consecutive overload	3									
Arranque y errores de funcionamiento	Start-up and working errors			740X							
Enclavamiento ante sobrecargas permanentes o fallos de funcionamiento	Lock to continuous overload or internal failure			unlimited	I						
Tiempo mínimo entre desconexión de la entrada y nueva conexión	Minimum time between disconnection and another connection			2		min					

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECRAGAS / OVERLOAD PROTECTION

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos	Por la limitación de corriente a lopk Por l²t. La unidad se para cuando el tiempo supera la curva de funcionamiento continuo	1000s	
Recuperación de la protección de sobrecarga	Cada 2 segundos después de la parada, la unidad intenta reiniciar hasta 3 veces. Si la sobrecarga persiste, la unidad permanece apagada hasta que una reconexión de entrada.	100s	Shutdown Area Current Limit (lopk)
Protection against overloads and short-circuits	By current limiting at lopk By l²t . The unit shutdowns when the current-time is over the continuous operation curve	1s	Continuous Operation
Overload protection recovery	Every 2 seconds after shutdown, the unit tries to restart up to 3 times. If the overload persists, the unit reminds shutdown until an input reconnection .	10	05 115 130 145 160 175 190 205 220 235 250%



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE



EC DECLARATION OF CONFORMITY

El abajo firmante, en representación de / The undersigned, representing the following:

Fabricante / Manufacturer: PREMIUM, S. A.,

Dirección / Address: C/. Dolors Aleu 19-21, 2º 2ª 08908 L'Hospitalet de Llobregat, SPAIN

declara que el producto / herewith declares that the product:

Tipo / Type: Fuente de alimentación / Power supply

Tipo / Type: Ondulador CC/AC / DC/CA inverter

Modelos / Models: ODX-3000 -7403 -7404 -7405 -7406 -7407

es conforme con las disposiciones de las siguientes directivas CE:

is in conformity with the provisions of the following EC directive(s):

• 2006/95/EC Baja tensión / Low voltage

2004/108/EC Compatibilidad electromagnética / Electromagnetic compatibility

y se han aplicado las normas y/o especificaciones técnicas siguientes:

and that standards and/or technical specifications referenced overleaf have been applied:

EN 60950: 2005
 Seguridad (Equipos de tratamiento de la información) /

Safety (Information technology equipment)

EN 61000-6-3: 2007
 Norma genérica de emisión / Generic emission standard
 EN 61000-6-2: 2005
 Norma genérica de inmunidad / Generic Immunity standard

EN 50155: 2007*
 Aplicaciones ferroviarias. Equipos electrónicos utilizados sobre material rodante /

Railway applications. Electronic equipment used on rolling stock material

Año del marcado CE / CE marking year: 2013

Notas / Notes:

Para el cumplimiento de esta declaración el producto debe usarse sólo para el fin que ha sido concebido, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en el manual de instrucciones o ficha técnica.

For the fulfillment of this declaration the product must be used only for the aim that has been conceived, considering the limitations established in the instructions manual o data sheet.

L'Hospitalet de Llobregat, 08-01-2013

Jordi Gazo

Director Gerente / Managing Director

PREMIUM S.A. is an ISO9001 certified company by Bureau Veritas

www.premium.es 6/7 09-07-2014 9502-134-4 CA-502-4

^{*} Sólo versión ferroviaria, ver anexo / Railway version only, see annexe



ANEXO / ANEXE

	Valores aplicab Applicable values	les para los aparta for the different se						
4.1.1	Altitud de trabajo Working altitude	According EN50125-1:2003 Class A2 (up to 1000m)						
4.1.2	Temperatura ambiente Ambient temperature	Class T1 column 2 Class T2 column 2						
4.1.3	Choques y vibraciones Shocks and vibrations	According EN61373:2010 Category 1 class B						
4.1.4	Humedad relativa Relative humidity	Up to 95%						
5.1.1.1	Variaciones de la tensión de alimentación Power supply voltage variations	From 0.70 to 1.25 <i>Un</i> continuous From 0.60 to 1.40 <i>Un</i> 0.1s From 1.25 to 1.40 <i>Un</i> 1s without damage						
5.1.1.2	Interrupciones de la tensión de alimentación Power supply interruptions	Class S1 (without	interruptions)					
5.1.1.4	Factor de ondulación a la entrada Input ripple factor	Up to 15% peak to	o peak of Vin no	m				
5.1.3	Conmutación de la alimentación Power supply switching	Class C1 (0.6 Un	during 100ms w	ithout inte	erruptions)			
5.2	Sobretensiones de alimentación Power supply over-voltages	1.40 Un 1s (impedance 1 ohm)						
		Test	Norm	Port	Frequer	ICV	Limits	
		Radiated	IEC55011	Case	30MHz23	0MHz	40dB(µV/m) Qpk at 10	_
		emissions	IEC55011	Case	230MHz1GHz			
		Conducted	IEC55011	Input	150kHz500kHz		99dB(µV) Qpk	
		emissions			500kHz30MHz 93dB(μV) C		93dB(μV) Qpk	
		Test	Norm	Por	t Severit	,	Conditions	P
		Electrostatic	-		+8kV	,	Air (isolated parts)	
	CEM Compatibilidad electromagnética	discharge	IEC61000-4-2	Case	e ±6kV	Co	ntact (conductive parts)	В
	EMC Electromagnetic Compatibility				20V/m		31.0GHz M. 80% 1kHz	
5.5		Radiated	IEC61000-4-3	X/Y/Z A	Axis 10V/m			Α
5.5	EN50121-3-2:2006	high-frequency			5V/m	22.7GHz M. 80% 1kHz		
				Inpu	ut ±2kV			
		Fast transients	IEC61000-4-4	Outp			Tr/Th: 5/50 ns	Α
				Signa				$\perp \parallel$
		Surge	IEC61000-4-5	Input L		_	Tr/Th: 1.2/50µs	В
						+		+
	Input			0.18	580MHz M. 80% 1kHz	А		
		P = Performance of	criteria, L= Line,		•	h)		
7.2.6	Protección inversión de polaridad de entrada Input reverse polarity protection	By external fuse						
9.7	Recubrimiento de protección del PCB PCB protection	PCB conformal co					,	
12.2	Lista de ensayos Tests list	1 Visual Inspection 2 Performance 3 Cooling 4 Dry heat 6 Supply overvoltages 7 Surge, ESD and burst susceptibility 8 RF Interferences 9 Insulation 11 Shocks and vibrations 13 Equipment stress screening: 24h at 40℃ and load 100% 14 Low temperature storage Routine Type Routine Type Routine Type						

www.premium.es 7/7 09-07-2014 9502-134-4 CA-502-4